

# 125 bicylindre

## REPLACEMENT DE LA BUTÉE DE KICK

Après avoir déposé la clavette de pédale de mise en marche et la pédale de sélecteur, dévisser les 3 vis 6 pans creux de 5 (clé 1408) qui maintiennent le couvercle de carter droit. Le couvercle muni de la pédale de kick étant retiré, dévisser l'axe de butée de kick (clé de 17).

**IMPORTANT :** A ce stade du démontage, **il est très important de ne pas tirer sur l'axe de kick**, celui-ci n'étant plus maintenu. L'ensemble des pièces de lanceur risquerait alors de tomber dans la boîte de vitesses.

